
Perte du Mot de passe Enable

Perte du mot du mot de passe enable

Comment se connecter au routeur en cas de perte du mot de passe enable et en mettre un nouveau?

tablex>enablePassword:

Password:% Bad secrets

1. Determiner la valeur du registre de configuration

tablex>sh vers

Configuration register is 0x2102

2. Eteindre et allumer le routeur

3. Taper la combinaison de touches ~# ou CTRL+BREAK sous Windows (voir sur le site de cisco pour d'autres touches) dans les 60 secondes qui suivent le démarrage

Perte du mot du mot de passe enable

!--- The router was just powercycled and during bootup a!--- break sequence was sent to the router.!*** System received an abort due to Break Key
*** signal= 0x3, code= 0x500, context= 0x813ac158PC = 0x802d0b60,
Vector = 0x500, SP = 0x80006030

rommon 1 >

4. Démarrer du Flash sans charger la configuration

rommon 1 > confreg 0x2142

You must reset or power cycle for new config to take effect

rommon 2 > reset

System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE
(fc1)Copyright (c) 1999 by cisco Systems,
Inc.TAC:Home:SW:IOS:Specials for infoC2600 platform with 32768
Kbytes of main memory

NB: le routeur reboot sans charger la configuration de démarrage

Perte du mot du mot de passe enable

5. Ignorer la procédure de configuration interactive en tapant no a chaque question ou CTRL+C

Router>

6. Copier la configuration en flash comme configuration active

Router>enable (**noter que vous n'avez plus besoin de mot de passe**)

Router#copy startup-config running-config

Destination filename [running-config]?1324 bytes copied in 2.35 secs (662 bytes/sec)

Router# write terminal ou show running-config

NB: Vous ne retrouvez le mot de passe enable que dans le cas ou il n'est pas crypté

Si cryptage il y'a il faut le changer.

Perte du mot du mot de passe enable

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#enable secret cisco
Router(config)#^Z
7. Activer les interfaces (no shutdown sur chaque interface)
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]
Router#show version
Cisco Internetwork Operating System Software ....Configuration register is
0x2142
8. Changer le registre
Router#configure terminal
Router(config)#config-register 0x2102
Router(config)#^Z
```

Perte du mot du mot de passe enable

```
Router#
8. Redémarrer le routeur
```

Quelques liens

Password Recovery Procedures

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00801746e6.shtml

Touches BREAK

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/products_tech_note09186a0080174a34.shtml